

Montagehandleiding open trap

Deze montagehandleiding voor een open trap helpt u uw oude trap te renoveren tot een nieuwe trap. De handleiding begint bij het begin, van het verwijderen van uw oude trap tot het onderhouden van uw overzettreden in de toekomst. U leest in deze handleiding hoe u een trapspin moet gebruiken, hoe de overzettreden met de kit bevestigd moeten worden en hoe u eventueel de monocoat olie kunt gebruiken.

Het is belangrijk dat u eerst de onderstaande stappen zorgvuldig doorleest en dan pas begint met de montage van uw traprenovatie pakket.

1. Oude trap schoonmaken

Verwijder de oude trapbekleding van uw traptreden, stootborden en trapbomen. Met lijmoplosser kunt u de treden, stootborden en trapbomen ontdoen van oude lijmresten. Verwijder ook de antikraak lat (indien aanwezig) aan de onderzijde traptreden. Deze stap kunt u overslaan indien u geen nieuwe stootborden heeft aangeschaft.

2. Schilderen

Schuur uw trapbomen en schilder deze af in de gewenste verfkleur, schilder ook de onderkant en achterkant trede indien u deze niet nieuw heeft besteld.

3. Controle van bestelling

Begin met het controleren van al uw producten. Controleer of deze conform uw orderbevestiging zijn m.b.t. hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen. Indien niet compleet niet beginnen!! Stel ons eerst op de hoogte. Let op! Onze eiken producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen, in deze materialen kunnen verschillende kleurschakeringen en structuren voorkomen.

4. Verlijmen neuslijsten

Deze stap kunt u overslaan indien uw overzettreden vaste neuslijsten heeft.

Verlijm de losse eiken neuslijsten op de eiken panelen gebruik hiervoor de bijgeleverde D3 houtlijm. Druk de neuslijsten voorzien van een kleine hoeveelheid houtlijm met de hand op het paneel, u hoeft deze neuslijsten niet te klemmen en laat vervolgens de lijm

drogen conform de aangegeven droogtijd. Na het uitharden van de lijm zijn de overzettreden klaar voor gebruik, de antislipstrip monteert u later.

5. Gebruik van trapspin

Leg de trapspin met een afstandsblokje van 2 cm tussen de voorkant van uw bestaande trede en de aanslag van de trapspin, ongeveer in het midden van de trede, draai de moer en de klemplaat eraf, leg nu liniaal voor liniaal met de punt exact in de hoeken en aan de voorkant van uw trede, leg de klemplaat er op en draai daarna de moer vast, let op bij het aandraaien dat de linialen niet verdraaien. U heeft nu een kopie van de trede.

6. Aftekenen met trapspin

Pak de trapspin van de trede af en leg hem op de overzettrede met de aanslag tegen de neuslijst zonder afstandsblokje er tussen en teken dan exact de punten over met een potlood op de overzettreden. Verwijder de trapspin en verbind dan alle punten exact met een potlood met elkaar. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw overzettrede staan.

7. Zagen overzettreden

Zaag nu met een zaag uw overzettreden uit. Haal een fijn schuurpapiertje langs de scherpe kanten en pas de overzettrede. (Tip een invalzaag kunt u eventueel ook huren bij een verhuurbedrijf).

8. Aftekenen onderzijde trede

Pak de op maat gemaakte overzettrede en leg hem op de achterkant van de onderzijde trede afwerking en neem met een potlood de overzettrede over. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw onderzijde trede afwerking staan.

9. Aftekenen afwerklijst

De afwerklijst wordt achter de overzettreden geplaatst. Pak de trapspin (is nog op maat) en teken de lengte van de afwerklijst over met de achterste twee linialen van de trapspin. Nu heeft u de juiste lengte van de afwerklijsten.

10. Zagen onderzijde en afwerklijst

Zaag nu met een invalzaag uw onderzijde trede afwerking en de afwerklijst op maat. Haal een fijn schuurpapiertje langs de scherpe kanten. Nu even passen, er mag een klein naadje zichtbaar zijn, deze kan na de montage nog afgekit worden met de afwerkkits transparant.

Herhaal stap 5 t/m 10 met alle overzettreden, onderzijden en afwerklijsten.

11. Uitlooptrede

De bovenste, reeds bestaande trede, wordt doorgaans afgewerkt met een uitlooptrede, maar er kan ook een overzettrede op gezet worden als dit beter met de vloer uitkomt.

12. Aanbrengen Monocoat olie

Deze stap kunt u overslaan indien u geen eiken overzettreden heeft aangeschaft.

1. Zorgvuldig de Rubio monocoat olie twee componenten mengen (1 à 2 minuten).

2. Onze materialen zijn al geschuurd dit dient u dus niet nog eens te doen. Het aanbrengen van de Rubio Monocoat Olie doet u met een roller of handpad. Werk in zones van 5 - 10 m².

3. Laat gedurende enkele minuten de olie inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie met een katoenen doek binnen de 5 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.

****Let op!**** Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water!!

4. In een goed geventileerde ruimte kunt de eiken materialen na 24 uren monteren. Na 5 dagen kan een onderhoud met water en RMC producten toegepast worden.

13. Monteren

Monteer met de montagekit eerst de overzettrede dan de onderzijde trede en daarna de afwerklát, enzovoorts. Fixeer de onderzijde trede en afwerklát eventueel met een klein spijkertje of lijmklep zodat deze goed blijft zitten. Werk zo de trap af van onder naar boven.

14. Afkitten

Met de afwerkkits kunt u de naadjes bij de overzettreden afwerken.

15. Afwerking antislipstrips

Deze stap kunt u overslaan indien u geen eiken overzettreden heeft aangeschaft. Bijgeleverde antislipstrip op maat knippen met een schaar en met een afvalhoutje in de groeven kloppen.

16. Onderhoud overzettreden

De eiken overzettreden kunt u onderhouden met de onderhoudsproducten. De laminaat overzettreden zijn volledig onderhoudsvrij.

Heel veel plezier van uw producten!

Klik op de deze link om de montagehandleiding voor open trap te downloaden, zodat u deze gemakkelijk kunt uitprinten.

Montagedienst Traprenovatie

Heeft u zich bedacht? Of wilt u er bij voorbaat niet zelf aan beginnen? Wij kunnen de volledige traprenovatie voor u uit handen nemen. De montagedienst kan u helpen.